


AIMA
design



СТОЛЕШНИЦА

WALES

Инструкция по монтажу и правила эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

АИМА поздравляет Вас с удачной покупкой и выражает Вам благодарность за Ваш выбор. Мы гарантируем безупречное функционирование изделия при соблюдении правил его установки и эксплуатации. Перед началом установки и эксплуатации изделия, внимательно прочитайте данное руководство.

Обязательно проверьте правильность заполнения Гарантийного талона. Данным талоном, АИМА подтверждает качество приобретенного изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, для улучшения качества продукции и не ухудшающие его потребительских свойств.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР!

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


№	Наименование	Кол-во
1	Столешница Wales	1
2	Борт столешницы Wales	1

УХОД И ПРОФИЛАКТИКА ПО ГРАНИТУ/МРАМОРУ

Вся производимая мебель проектируется с учетом требований ГОСТа 16371-2014 («Мебель. Общие технические условия»). Правильное ее расположение и установка обеспечат Вам комфортное пользование нашей продукцией. Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от правильного ухода за мебелью в период эксплуатации.

Ваша гранитная/мраморная панель была заранее отполирована на заводе. Для того, чтобы поверхность оставалась в том же состоянии, мы советуем следовать данным процедурам:

- Для регулярного ухода, вы должны протирать гранитные/мраморные панели еженедельно используя воду с мылом;
- Пролитые жидкости как алкоголь, медицинские жидкости, одеколон, жидкость для снятия лака, краска для волос, шампунь, жидкость для чистки труб, и жидкость для чистки унитаза и т.д. должны быть убраны в ближайшее время. Жидкость с высоким содержанием кислоты могут разъесть гранитную/мраморную поверхность. Жидкости данного типа должны быть убраны с поверхности незамедлительно;
- Подкладывайте мягкие прокладки под тяжелые вещи (например, горшки) так как они могут поцарапать поверхность;
- Избегайте абразивных веществ для чистки и твердых тканей для протирки. Используйте мягкую губку для протирки;
- Проверьте ваши вещества для чистки на содержание веществ для снятия лаковых покрытий;
- Используйте подкладки для стаканов, чтобы не оставлять отпечатков от стекла на поверхности;
- Не вставайте на панели для того, чтобы дотянуться до объектов на потолке;
- Также не кладите никакие тяжелые предметы на поверхность.




ВНИМАНИЕ! В комплектацию не входит силиконовый герметик и кисточка.

1. Нанести герметик на опоры, для приклейки столешницы.

2

2. Нанести герметик на борт столешницы.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


1. АИМА гарантирует, что мебель на момент покупки является комплектной, не имеет механических повреждений и соответствует установленным стандартам качества, безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. После продажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.
4. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
 - Обнаружены попытки изменения конструкции Изделия.
 - Эксплуатация изделия проводилась не в соответствии с его целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 - Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
 - В Гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Изготовителем.
5. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Механические повреждения, внутренние или внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
 - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
6. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!
7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется со дня продажи Изделия.
8. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.
9. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, людям, домашним животным или имуществу в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в магазин, где была приобретена мебель.

Устранение выявленных недостатков осуществляется в срок не более 45 календарных дней (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Гарантийное обслуживание осуществляется только после предварительной очистки покрытия Изделия покупателем.

Гарантийные сроки службы:

Столешница - 5 лет



ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ:

SERVICE@1MARKA.RU

ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ (бесплатный звонок по России):

8 800 550 30 13 (доб. 2)

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 8:30 - 17:00 (по московскому времени)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Дата продажи

Наименование изделия:

Серийный №

Примечание:

М.П.

Подпись:

Продавец:

С условиями гарантии ознакомлен: